

Nidonta

- [Uutta!](#)
- [Yleistä nidonnasta](#)
- [Manuaalinen nidonta](#)
- [Töiden nidonta Adobe Readerilla](#)
- [Töiden nidonta Wordilla](#)



Nidonta

Nidonta toimii vain laitteissa, joissa on viimeistely-yksikkö. [Katso laitteiden sijainnit](#)

Uutta!

Kokeile niititöntä **EKO**-nidontaa.

Eko-nidonnasta löydät **Nidonta/Lajittelu/Ryhmittely** -liukuvalikosta ohjeista alla.

Yleistä nidonnasta

Nidonnasta voi valita

1. Esikatselussa
2. Ominaisuudet -näkyvässä Niitin Paikka...

Nidontatavan voi valita

1. Valitsemalla
 - Nidonta niitillä +Lajittelu/Ryhmittely, tai
 - Ekonidonta ilman niittiä + Lajittelu/Ryhmittely, ja valitsemalla
2. **Niitin paikka...** -valikosta vaihtoehtoista työlle sopiva nitomistapa.

Nidontakohta: kulma, tupla

Nidontakapasiteetti:

A4, B5: 50 arkkia

A3, A4R: 30 arkkia


Eco-nidonta (niititön):

A3, A4: 4 arkkia

Manuaalinen nidonta: 50 arkkia

Manuaalinen nidonta


Pikanidontaa varten laitteen kyljessä on automaattinen nitoja. Työnnä paperinippu loveen ja odota vihreän valon syttymistä.



Töiden nidonta Adobe Readerilla

Nidontapaikan valinta Adobe Readerissa

1. Pikanäkymässä nidonnan voi määrittää vain **Kirjanen / Booklet** näkymässä



2. **Ominaisuudet / Preferences** -näkymän kautta niin paikan voi määrittää useammalla tapaa

Tulosta

Tulostin: \\PAPERCUT\Canon Print A4 Ominaisuudet Lisäasetukset Ohje ?

Kopiot: 1 ☐ Tulosta harmaasävyisenä (mustavalkoinen) ☐ Säästä mustetta/väriainetta ?

Tulostettavat sivut

☒ Kaikki ☐ Nykyinen ☐ Sivut 1 - 2067

► Lisää vaihtoehtoja

Sivun koko ja käsittely

Koko Juliste Useita Kirjanen

☒ Sovita ☐ Todellinen koko

☐ Pienennä ylittävät sivut ☐ Mukautettu skaalaus: 100 %

☐ Valitse paperilähde PDF-sivukoon mukaan

☒ Tulosta sivun molemmille puolille

☒ Käännä pitkän reunan ympäri ☐ Käännä lyhyen reunan ympäri

Suunta: ☒ Automaattinen ☐ Pysty ☐ Vaaka

Kommentit ja lomakkeet

Dokumentit ja merkinnät Kommenttien yhteenveto

Arkin määrittely...

Skaalaus: 96 %
209,97 x 296,93 mm


Canon
imageRUNNER ADVANCE DX
C7760 / C7760 / C7760 / C7760
Käyttöopas

< >

Sivu 1/2081


Tulosta Peruuta

3. Valitse seuraavista vaihtoehtoista
- Sivun asettelu
 - **1 sivu 1:lle** arkille, tai
 - **2 sivua 1:lle** arkille, tai
 - niin monta sivua arkia kohden kuin haluat, ja
 - Valitse 1- tai 2-puolinen tulostus
 - **1-puolinen tulostus** tai,
 - **2-puolinen tulostus**, ja
 - Valitse Nidonta/Lajittelu/Ryhmittely -liukuvalikosta
 - **Nidonta** & Lajittelu/Ryhmittely, tai
 - **Ekonidonta** & Lajittelu/Ryhmittely.




4. Valitse **Niitin paikka...**

- Kun **1 sivu 1 arkilla**:
 - Ylös vasemmalle (1 niitti)
 - Alas vasemmalle (1 niitti)
 - Vasemmalle (2 niittiä)
- Kun **2 sivua 1 arkilla**:
 - Ylös vasemmalle (1 niitti)
 - Ylös oikealle (1 niitti)
 - Ylös (2 niittiä)



Kuva: Nidontavaihtoehdot, kun **1 sivu on 1:llä** arkilla.




Kuva: Nidontavaihtoehdot, kun 2 sivua on 1:llä arkilla.

5. Paina **OK** ja **OK** ja **Tulosta**.


Töiden nidonta Wordilla

Nidontapaikan valinta Wordissa

1. Pikanäkyssä nidonnan voi määrittää **Nitoja** -valikosta




2. Ominaisuudet / Preferences -näytymän kautta nitin paikan voi määrittää useammalla tapaa




3. Valitse seuraavista vaihtoehtoista

- Sivun asettelu
 - **1 sivu 1:lle** arkille, tai
 - **2 sivua 1:lle** arkille, tai
 - niin monta sivua arkia kohden kuin haluat, ja
- Valitse 1- tai 2-puolinen tulostus
 - **1-puolinen tulostus** tai,
 - **2-puolinen tulostus**, ja
- Valitse Nidonta/Lajittelu/Ryhmittely -liukuvalikosta
 - **Nidonta** & Lajittelu/Ryhmittely, tai
 - **Ekonidonta** & Lajittelu/Ryhmittely.




4. Valitse **Niitin paikka...**

- Kun **1 sivu 1 arkilla**:
 - Ylös vasemmalle (1 niitti)
 - Alas vasemmalle (1 niitti)
 - Vasemmalle (2 niittiä)
- Kun **2 sivua 1 arkilla**:
 - Ylös vasemmalle (1 niitti)
 - Ylös oikealle (1 niitti)
 - Ylös (2 niittiä)



Kuva: Nidontavaihtoehdot, kun **1 sivu on 1:llä** arkilla.



Kuva: Nidontavaihtoehdot, kun 2 sivua on 1:llä arkilla.

5. Paina OK ja OK ja Tulosta.

Stapling