

Laitteiden puhdistusohjeet

Tabletit

- Irrota kaikki kaapelit ja sammuta tabletti.
- Käytä pehmeää ja hiukan kosteaa nukkaamatonta liinaa.
- Vältä kosteuden joutumista aukkoihin.
- Älä käytä iPadin puhdistamiseen ikkunanpuhdistusaineita, siivousaineita, aerosolisuihkeita, liuottimia, alkoholia, ammoniakkia tai hankausaineita.
- Näytöstä sormenjäljet voidaan pyyhkiä pehmeällä nukkaamattomalla liinalla.

Älypuhelin

- Irrota kaikki kaapelit ja sammuta puhelin.
- Käytä pehmeää ja hiukan kosteaa nukkaamatonta liinaa.
- Vältä kosteuden joutumista aukkoihin.
- Älä käytä iPhoneen puhdistamiseen ikkunanpuhdistusaineita, siivousaineita, aerosolisuihkeita, liuottimia, alkoholia, ammoniakkia tai hankausaineita.
- Näytöstä sormenjäljet voidaan pyyhkiä pehmeällä nukkaamattomalla liinalla.

MacBook (ulkopinta)

- Sammuta tietokone ja irrota virtälähde.
- Puhdista tietokoneen ulkopuoli pehmeällä ja kostealla nukkaamattomalla liinalla.
- Vältä kosteuden joutumista tietokoneen aukkoihin.
- Älä suihkuta nestettä suoraan tietokoneeseen.
- Älä käytä aerosolisuihkeita, liuottimia tai hankausaineita jotka voivat vahingoittaa pintaa.

MacBook (näyttö)

- Sammuta tietokone ja irrota virtälähde.
- Kostuta mukana toimitettu puhdistusliina pelkällä vedellä ja pyyhi näyttö.
- Älä suihkuta nestettä suoraan näytölle.

MacBookin (13-tuumainen, loppuvuosi 2009) ja MacBookin (13-tuumainen, vuoden 2010 puoliväli) kotelon pohjassa on pehmeää luistamatonta materiaalia. Käytä kotelon pohjan puhdistamiseen 3M:n harmaata mikrokuituliinaa tai pehmeää, värjäämätöntä ja nukkaamatonta liinaa.

Kannettavat (lämmön vähentäminen)

- Kannettavien ylikuumentumisen yleisin syy on pölyn kertyminen kannettavan sisälle. Kertynyt pöly voi tukkia ilmanavat, jolloin kannettavan tuuletin pyörii jatkuvasti.
- Ilmanavat voi puhdistaa paineilmapurkillä. Paineilmaa on puhallettava kaikkiin ilmanaviin, jotta ilma kiertää ja pöly ei kerry komponenttien päälle.

[Laitteiden puhdistusohjeet](#)

[Device Cleaning Instructions](#)

